



Das Initialisieren:

In der Regel funktioniert Ihr reparierter Schlüssel ohne eine neue Initialisierung.
Falls wider Erwarten eine Initialisierung nötig sein sollte, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Ins Auto setzen, Türen schließen (nur zuziehen, **nicht abschließen!**)
2. Schlüssel ins Zündschloss stecken, Zündung auf Stellung 1 (Radio an) für ca. 2 Sekunden
3. Schlüssel heraus ziehen
4. „Öffnen“ - Taste drücken und gedrückt halten. Dann während des Gedrückthaltens 3 mal kurz hintereinander "Schließen" drücken.
5. „Öffnen“ - Taste loslassen.
6. Nach wenigen Sekunden öffnet und schließt die ZV (1. Funkschlüssel ist initialisiert)
7. Direkt im Anschluss den zweiten Funkschlüssel nehmen (falls vorhanden) und die gleiche Vorgehensweise **ab Schritt „4.“** wiederholen.
8. Nach wenigen Sekunden öffnet und schließt die ZV (2. Funkschlüssel ist initialisiert)

Wichtige Hinweise!

- Schritt 2. – 5. müssen **zügig hintereinander** durchgeführt werden!
- Nach einem Fehlversuch muss von **Punkt 1 neu begonnen** werden!
- Wenn zwei Funkschlüssel vorhanden sind, müssen immer **beide Schlüssel in einem Vorgang** initialisiert werden (siehe Punkt 7)!